[URoad-Home2+/URoad-Stick] プロファイル設定方法

[URoad-Home2+] プロファイル設定方法

1 本体側面のau ICカードスロットカバーを開け、au ICカードのIC (金属)部分を本体裏側に向けてカチッと音がするまで差し込む。



2 電源をONにしWi-Fi接続を行う。

3 WEB設定画面へログイン。 ・WEBブラウザを起動し、アドレスバーに以下入力

¹192.168.100.254

・ログイン画面に以下入力

ユーザー名:admin パスワード:ネットワークキー。 ※本体裏面下部の「KEY: XXXXX」の XXXX 部分です。

4 プロファイル入力。

WAN設定のタブを押下、プロファイル設定を押下し 左下の追加を押下し、プロファイルを入力します。

6482	WILLS ON WITCH	-C-9-#### 2+(199-#	
Listingeri Territori	プロファイル設定		
WHERE THE		プロファイル設定	
3029-(140,000	(Freed 1	 APR/N32+(ムー ・)322+(ムル)高田 南田(スト)(前年175-512+(小))(前年)(山)(スト) ・(スス2+(ムル)(APR/N25-512+(小))(日)(日)(スト) ド メアロンコン(ムル)(カレ)(カレーラー(2000)(日前日)(市(ホレ)(カレ)(カレーラー(2000)(日前日)(市(ホレ)(カレ)(カレ)(カレーラー(2000)(日前日)(市(ホレ)(カレ)(カレ)(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(カレ)(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(市(カレ)(カレ)(市())))))))))))))))))))))))))))))))))	
302m14-8	Aneret		
ANDRESIST	in the second		
2-76			
1022-1	and a second sec		
ETERACIA.			
P3(J	24 .	ward with a full and the second states of the second secon	
- 42	ATD &T ++>25-		

<プロファイル設定項目>				
プロファイル名	任意(例.wg)			
APN	wx2.wi-gate.net			
ユーザ名	wg@wx2.wi-gate.net			
パスワード	Wg			
認証タイプ	CHAP			
IPタイプ	IPv4			

5 追加したプロファイルを選択し適用を押下します。

Koda-Hon		WEDHI 25-3338
64322	windlast Selfit	ARE CO-FARE SHOWING A
	プロファイル設定	
WIRESON'S		プロファイル設定
(10.2%(16.0)重要	(Feret 1	A 499 871-14
		W NEW JULY TAKE
302+14-6	Annest	· 3733(640-888
102+13-6 #508855880	Annut Sur	- 3732+(4-6)828 888.2553812553522+(5.81829.217)
302+11-6 #×18(0:580) 2-7%	Jane 1	- 2027-06-000 HERE: 2020-12-01-00000-17- - 2022-06-0200-00000000-1-950-002 P
202+(346 Artilitation 2-1% 1(22-1	Annual Annual Annual Annual	 ・ パスファイムの通知 ・ パスファイムの通知・317、 ・ パスファイムのの用意を知ります。 ・ パスファイムのの用意を知ります。 ・ パスファイムのの用意を知ります。 ・ パスファイムのの用意を知ります。 ・ パスファイムの目的に、 ・ パスファイムの目的に、 ・ パスファイムの目的に、 ・ パスファイムの目的に、 ・ パスコームの目的に ・ パスコームの目的に
302+(146 #*(1005.500) 2-7% (102-7 EBD=12		・ プロントなみ自然 ・ パロントは、中国の、日下、 ・ プロントなみ自然 ・ パロントは、中国の、日下、 ・ プロントなんのかが、 ・ プロントなんのかが、 ・ プロントなんのかが、 ・ プロントなんのか ・ プロントなんのか ・ プロントなんのか ・ プロントなんのか ・ プロントなんのか ・ プロントなんのか

[URoad-Stick] プロファイル設定方法

1 UIM装着後、本体をPCのUSBポートに差し込みます。 (初回は自動的にドライバーのインストールが始まります)



[2] しばらくすると本体のLEDランプがレッドに点灯します。

3 WEB設定画面ヘログイン。 ・WEBブラウザを起動し、アドレスバーに以下入力 ¹192.168.100.254 ・ログイン画面に以下入力 ユーザー名:admin パスワード:admin

4 プロファイル入力。

WAN設定のタブを押下、プロファイル設定を押下し 左下の追加を押下し、プロファイルを入力します。



<プロファイル設定項目>				
プロファイル名	任意(例.wg)			
APN	wx2.wi-gate.net			
ユーザ名	wg@wx2.wi-gate.net			
パスワード	Wg			
認証タイプ	CHAP			
IPタイプ	IPv4			

5 追加したプロファイルを選択し適用を押下します。



LEDランプがグリーンまたはブルーになればインターネット接続完了です。

接続先設定マニュアル

このたびは、端末補償サービスをご利用いただきありがとうございます。 お客様にお送りいたしました交換用機器はインターネット接続をする前に接続先設定をおこなう必要がございます。 お届けした機器のページをご覧いただき、手順に沿って設定をお願いいたします。

【WO1】プロファイル設定方法

【プロファイル設定方法】

1 au ICカード装着後、本体の電源を入れ、 無線LAN端末と本体を無線LAN接続する。

[2] WEB設定画面へログイン。 ・WEBブラウザを起動 ・アドレスバーに以下入力 ^fhttp://192.168.100.1/_j ・ログイン画面に以下入力 ユーザー名:admin パスワード:IMEIの下5桁 ... ※IMEIは本体裏面下部に記載されています。 管理者 パスワード控え 3 「設定」タブを押下し、 「プロファイル設定」を押下、 「新規」を押下します。 APNプロファイルを入力「保存」を押下します。 [4] <プロファイル設定項目> プロファイル名 任意(例.wg) APN wx2.wi-gate.net ユーザ名 wg@wx2.wi-gate.net パスワード wg

設定が完了したら「保存」を選択し、 5 「続行」押下します。

CHAP

IPv4

認証タイプ

IPタイプ





[WXO1/WXO2]プロファイル設定方法

2

10 °

「SELECT」ボタンを数回押します。

「SET」ボタンを1回押します。

「APN」を表示させます。

「SET」ボタンを1回押します。

「SELECT」ボタンを押して

「SET」ボタンで確定します。

「WGO1」を選択します。

「SELECT | ボタンを1回押します。

「機能設定/メンテナンス」を表示させます。

WINAX 2+ Speed WIFINEXT WALL

背面カバーと電池パックを

- A

モバイルルータWX01/ WXO2の電源を入れます。

※機器のディスプレイに「NEC」 と表示されるまで電源ボタンを

押してください。

取りつける。

背面カバーと電池パックを取り外し、

カチッと音がするまで差し込む。

au ICカードのIC(金属)部分を下にして

NEC

機能設定

メンテナンス

APN

WG01

WG01

設定しました

切り欠き部

1

3

4

5

6

7



<	設定
通信設	定
プロフ	ァイル選択
システ	ム設定
ステー	9 7
アップ	デート
情報	
ヘルプ	

[4]

接続先設定画面にて『WG01』の プロファイルを選択します。

×	接続先設定	~
選択した し追加する グインし ます。	:プロファイルに 新しいプロファ ,場合、設定ツー, ,て操作する必要;	再接続 イルを ルにロ があり
Internet		۲
AN01		٢
AN02		٢
ED01		٢
ED02		٢
JC01		\odot
WG01		٢



5 右上の『√』を選択しますと、設定 完了となります。

